

和泉市

GIGA 端末Q & A集

Q（問題）	A（解決方法）
カーソルの矢印が出ません。	「F6」キーをおす。
カメラが使えません。	「F8」キーをおす。
動画の音が聞こえません。	「F1」キーをおす。
「i-FILTER」が表示され次の操作ができないときがあります。	更新ボタンをおす。何度やってもできない場合は一度シャットダウンして再起動させる。
ロイロ・ノートのパスワード変更を求める表示が出ます。	パスワードの変更はしないでください。その場合は、自分のパスワードを再度入力するとログインできます。
スクリーンショットの撮り方を知りたい。	スタートボタンをおしながら「p r Sc」キーをおす。
ロイロ・ノートへログインせずにカメラだけ使うことはできますか。	<p>：GIGA 端末本体のカメラがあるのでロイロ・ノートにログインしなくてもカメラだけ使うことはできます。</p> <p>画面左下の「スタート」⇒「すべてのアプリ」⇒か行に配置されています。よく使う場合は、「カメラ」アプリの上で、右クリック⇒「その他」矢印「タスクバーにピン留めする」をクリックすると、画面一番下のタスクバーに「カメラ」のアイコンが表示されます。</p>
GIGA 端末で QR コードを読み取ることはできますか。	端末にログインし、左下の「スタート」⇒「すべてのアプリ」⇒Q 行に「QR コードスキャン」というアプリがあります。