


家庭での Wi-Fi 設定方法

①端末の電源を入れます。



②最初の画面を上から下にスワイプします。



③画面右下の Wi-Fi マーク  をタッチします。



④接続したい Wi-Fi をタッチし、「接続」をタッチします。




⑤セキュリティキーを入力し、「次へ」をタッチします。



⑥「接続済み」になれば完了です。



※セキュリティキーは通常、ルーターの裏面に表示されています。



この表示名が手順④の「接続したい Wi-Fi」となります

この表示がセキュリティキーとなります